ECO Datenspeicher

Installations und Benutzerhandbuch





Datenspeicher_IB_DE_v1_00.docx 05.06.23 13:14:00 E & O.E.

Wichtige INFORMATIONEN
Lieferumfang2
Technische Daten2
Anschlussschema
Verkabelung Datenspeicher4
Schnellstart-Anleitung5
Web Portal7
Startseite7
Vergleichsseite
Einstellungsseite9
Netzwerk-Verbindungen10
Wi-Fi Hotspot Modus11
Externe Schnittstellen12
Klemmen und Tasten12
LEDs12
CPU Modul LEDs:12
Modbus-Stromzähler-LED:13
Wärmepumpen-Kommunikations LEDs (interne Datenübertragungsanzeigen):
Normaler Betriebsmodus13
Bootloader Modus13
Schutzkondensator Modus13
Upgrade in Arbeit13
Interne Firewall14
Password Reset14
Sicheres Abschalten
Unverschlüsselte Kommunikation14
Fehlersuche14

Wichtige INFORMATIONEN

- Alle elektrischen Arbeiten sollten von einer sachkundigen Person durchgeführt werden und die Verkabelung muss den nationalen Elektroinstallationsvorschriften entsprechen.
- Stellen Sie sicher, dass die Installationsarbeiten korrekt durchgeführt werden, indem Sie die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen verwenden.
- Stellen Sie alle Verbindungen sicher her, damit keine äußeren Kräfte auf die Kabel und Klemmen einwirken.
- **Modifizieren oder reparieren Sie niemals mitgelieferte Geräte.** Jeder Versuch, dies zu tun, führt zum Erlöschen der Garantie.
- Um dieses Produkt zu entsorgen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Lieferumfang

- ECO Data Store-Einheit (im Folgenden "Datenspeicher" genannt)
- CR2032-Batterie (vor dem Einbau in den Datenspeicher einzubauen)
- 24V DC Netzteil
- Ein-/Dreiphasen-Stromzähler (EEM)

Gehäuse		PC-ABS, Hutschiene oder Aufputzmontage	
Dimensionen	Breite	107mm	
	Tiefe	95mm (125mm incl. allen Klemmen)	
	Höhe	62mm	
Serial Kommunikation	Estia I/F	Toshiba A/B Kommunikationsprotokoll	
	Stromzähler I/F	RS485	
Ethernet		10/100/1000Base-T	
Wi-Fi		2.4GHz,5.0Ghz IEEE 802.11 b/g/n/ac	
Versorgungsspannung		8-24VDC 15W	
Erforderliche	Systemstart	10w	
Leistung	Normalbetrieb	2w	
Stromzähler		Eastron SDM630 Modbus v2	

Technische Daten

Anschlussschema



А	Estia Wärmepumpe
В	Stromzähler
С	Stromversorgung für Estia und Heizelemente
D	Kommunikation Klemme AB Estia-Datenspeicher
E	RS485 Modbus Klemmen
F	8V – 24V Geregelte Gleichstromversorgung
G	Datenspeicher
Н	Wi-Fi/LAN Ethernet
1	Lokaler Netzwerk Zugriffspunkt
J	Zugang zum Datenspeicher

Verkabelung Datenspeicher



Schnellstart-Anleitung



1) Legen Sie die mitgelieferte CR2032-Batterie in den Datenspeicher ein. Um die Abdeckung (oben links) zu öffnen, führen Sie einen kleinen Schraubendreher in den Schlitz ein und drehen Sie ihn vorsichtig.



2) Schließen Sie das Netzkabel, das die Estia und die Heizelemente versorgt, an die Eingangsklemmen des Energiezählers an und verbinden Sie die Ausgangsklemmen des Energiezählers mit den Estia-Eingangsklemmen. Die Strom-Versorgung der Wärmepumpe sollte nun durch den Zähler laufen. (Weitere Informationen finden Sie im Estia-Handbuch)

3) Verkabeln Sie den Datenspeicher wie oben gezeigt mit dem System, aber schließen Sie die Stromversorgung nicht an.

Wichtige Hinweise:

a) Wenn Wi-Fi verwendet wird, montieren Sie den Datenspeicher nicht in einem Metallgehäuse.

b) Um eine optimale Leistung zu erzielen, montieren Sie den Datenspeicher in einem gut belüfteten Bereich, damit die Wärme abgeführt werden kann.

c) Der Datenspeicher benötigt einen Internetzugang, um das richtige Datum und die richtige Uhrzeit einstellen zu können.

4) Konfigurieren Sie den Energiezähler (weitere Informationen finden Sie im EEM-Handbuch)

- a) Wählen Sie die richtige Phasenkonfiguration aus,
- b) Konfigurieren Sie die Parameter der Modbus-Schnittstelle so, dass die Adresse 001, 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit sind

5) Schließen Sie den Datenspeicher an die Stromversorgung an und warten Sie ca. 40 Sekunden, bis die LED "G" langsam zu blinken beginnt (siehe oben).

6) Verbinden Sie den Datenspeicher mit einer der folgenden Methoden mit einem lokalen Netzwerk:

Kabelgebundene Ethernet-Verbindung (schnellste Möglichkeit zur Ersteinrichtung)

Sofern im lokalen Netzwerk ein DHCP-Server vorhanden ist (ein Standard-Breitbandrouter sollte über diesen verfügen), wird dem Datenspeicher automatisch eine IP-Adresse zugewiesen. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie die Wi-Fi-Methode im nächsten Abschnitt. Das Webportal finden Sie unter der Adresse http://datenspeicher.local

Wi-Fi (über das eingebaute Wi-Fi-Netzwerk des Datenspeichers – "Hotspot-Modus")

Um den "Hotspot-Modus" zu aktivieren, entfernen Sie die Abdeckung unten links und halten Sie die "Reset"-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED "F" zweimal pro Sekunde blinkt (siehe oben). Stellen Sie über einen Computer oder ein mobiles Gerät eine Verbindung zum Hotspot-Netzwerk her.

Die Hotspot-SSID sieht wie folgt aus: "Datenspeicher-XXXXXX" (wobei XXXXXX für eine Mischung aus Buchstaben und Zahlen steht). Der Hotspot-Sicherheitsschlüssel lautet "abcde12345".

Das Webportal des Datenspeichers finden Sie unter der Adresse http://192.168.125.1

Der "Hotspot-Modus" ist für die Ersteinrichtung und als temporärer Wiederherstellungsmodus konzipiert, falls sich die lokalen WLAN-Parameter ändern oder das Login-Passwort vergessen wird.

Dieser Modus sollte nicht dauerhaft aktiviert sein, daher muss das WLAN des Datenspeichers so konfiguriert werden, dass es sich mit dem lokalen Netzwerk verbinden kann (siehe nachfolgend).

7) Öffnen Sie einen Webbrowser Ihrer Wahl und geben Sie die entsprechende Adresse ein (siehe oben).

8) Das Webportal des Datenspeichers sollte mit einer Anmeldeseite angezeigt werden. Das Standardpasswort lautet "admin".

Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung über den "Hotspot-Modus" herstellen, wird die Anmeldeseite umgangen.

9) Die Hauptseite des Webportals sollte nun angezeigt werden.

Hinweis: Bis einige korrekte Werte vom Datenspeicher gespeichert wurden, werden in den Verlaufsdatenfeldern möglicherweise ungültige Werte angezeigt. Bitte warten Sie ca. 10-20 Minuten, bis die Verlaufsdaten die korrekten Werte anzeigen.

10) Es empfiehlt sich immer, nach dem ersten Start des Datenspeichers nach Firmware-Updates zu suchen.

Web Portal

Der Datenspeicher verfügt über einen internen Webserver und Datenbanken, auf die über seinen "Gerätenamen" mit angehängten ".local" zugegriffen werden kann, der Standard ist <u>http://datenspeicher.local</u>, (oder <u>http://192.168.125.1</u> Wenn Sie eine Verbindung über den "Hotspot-Modus" herstellen). Beachten Sie, dass auf Android-Geräten mindestens Android 12 oder höher installiert ist, damit die Geräte und Namensauflösung funktioniert, andernfalls verwenden Sie die IP-Adresse. Ein moderner Webbrowser wird empfohlen. Das Standard-Login-Passwort lautet "admin". Es wird dringend empfohlen, dies zu ändern. Das Passwort wird im Hotspot-Modus nicht benötigt.

Features:

- Echtzeitansicht (wird alle 10 Sekunden für Stromzähler bzw. Wärmepumpe aktualisiert)
- Zeitraumvergleich (bis zu 10 Jahre)
- Datendownload (im CSV-Format)
- Online-Software-Update
- Kennzahlen: Leistung, Energie, Wärmeeffizienz, Kosten, Außentemperatur

Startseite



Diese Seite ist in 2 Abschnitte unterteilt.

Im oberen Bereich werden die aktuellen Betriebsdaten angezeigt, die alle 10 Sekunden aktualisiert werden.

Angezeigte Daten:

Gesamt Leistungaufnahme, verbrauchte Leistung für jeden Modus (Heizen, Kühlen und Warmwasser), Außentemperatur, berechnete Wärmeleistung und Heizeffizienz.

Im unteren Bereich werden Verlaufsdaten zum Energieverbrauch und zur Wärmeeffizienz für einen ausgewählten Zeitraum angezeigt, die etwa alle 10 Minuten aktualisiert werden. Der Zeitraum kann über ein Menü ausgewählt werden, das durch Drücken des : oder ··· Symbols aufgerufen wird. Bitte warten Sie einige Sekunden, bis die Anzeigen aktualisiert werden, nachdem Sie einen Zeitraum ausgewählt haben.

Vergleichsseite



Auf dieser Seite können 2 Datensätze über den gleichen Zeitraum verglichen werden. Standardmäßig werden Daten für gestern und heute angezeigt. Es können Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresanzeigen ausgewählt werden.

Wenn Sie ein Datum (irgendwo innerhalb des erforderlichen Zeitraums) auswählen oder den Zeitraum ändern, werden die Bedienfelder aktualisiert. Bitte warten Sie ein paar Sekunden, bis dies geschieht.

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Daten herunterladen" klicken, werden alle stündlichen Daten zwischen den 2 ausgewählten Daten heruntergeladen. Wenn die Daten identisch sind, werden alle stündlichen Daten für dieses Datum heruntergeladen. Die Daten werden im CSV-Format gespeichert und mit dem Gerätenamen und dem ausgewählten Datum oder Datenbereich benannt.

Einstellungsseite



Diese Seite enthält alle Konfigurationsoptionen für den Datenspeicher sowie Diagnoseinformationen und System-Upgrade-Optionen.

Menü-Option	Verfügbare Auswahl
Allgemeine Einstellungen	Gerätename
	Energiekosten pro kWh (lokal im Webbrowser
	gespeichert)
Ethernet	Einstellungen für die kabelgebundene
	Netzwerkverbindung
Wi-Fi	Einstellungen für die drahtlose Netzwerkverbindung
Sprache	Spracheinstellung (lokal im Webbrowser gespeichert))
Security	Login-Passwort ändern
Diagnostik	Zeigt verschiedene Systemdaten an
Firmware Upgrade	Online-Methode (wenn ein Internetzugang verfügbar ist)
	Offline-Methode
Information	Versionsinformationen
Abmelden	Abmelden vom Webportal

Netzwerk-Verbindungen

Die Eigenschaften der einzelnen Verbindungen lauten wie folgt:

Wi-Fi: Hotspot Mode Nur statische Adresse: http://192.168.125.1	 Die SSID und die Adressen sind fest und können nicht geändert werden. Vorgesehen für die Verwendung während der Erstinstallation oder als Wiederherstellungsendpunkt (z. B. vergessenes Passwort, falsche IP-Adressen usw.) Sollte nur vorübergehend aktiv sein. Wenn es dauerhaft aktiv ist, wird der Datenspeicher exponiert und anfällig für Angriffe, da es keine Authentifizierungs-/Autorisierungsprüfung gibt.
Wi-Fi: Station Mode DHCP/Statische Adresse <u>http://datenspeicher.local</u>	 Die SSID/das Passwort/die Adressen sind über den Hotspot konfigurierbar. Nach der Konfiguration wird der Hotspot deaktiviert und die Vorgaben werden aktiv. Für die App ist eine Benutzerauthentifizierung erforderlich.
Wired: Ethernet DHCP/Statische Adresse http://datenspeicher.local	 Das Passwort/die Adressen sind über den Hotspot konfigurierbar. Nach der Konfiguration wird der Hotspot deaktiviert. Für die App ist eine Benutzerauthentifizierung erforderlich.

Weitere Netzwerkeinstellungen können über das Webportal aufgerufen werden.

Hinweis:

- Wi-Fi kann nur im Hotspot- oder Netzwerkmodus betrieben werden, nicht gleichzeitig.
- Sobald der Datenspeicher ordnungsgemäß mit einem lokalen Netzwerk verbunden ist, kann über seinen Gerätenamen mit dem Zusatz ".local" auf den Datenspeicher zugegriffen werden

(Vorgabe: <u>http://datenspeicher.local</u>).

Wi-Fi Hotspot Modus

Um in den Hotspot-Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste "D" fünf Sekunden lang, bis die LED "F" zweimal pro Sekunde blinkt (siehe Abschnitt <u>Externe Schnittstellen</u>). Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Hotspot zu deaktivieren.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann über <u>192.168.125.1 auf en Datenspeicher zugegriffen</u> werden. Stellen Sie auf einem Windows-basierten Computer sicher, dass Sie nicht "PIN" verwenden, sondern stattdessen "Netzwerksicherheitsschlüssel". Der Werksseitige Schlüssel ist "abcde12345".



Verwenden Sie nicht "PIN"



Verwenden Sie "Netzwerksicherheitsschlüssel"

Hinweis: Das Login-Passwort für das Webportal wird bei jeder Aktivierung des Hotspots auf "admin" zurückgesetzt. Der Hotspot ist nur für die Verwendung während des Erstinstallationsvorgangs oder als Wiederherstellungsmethode vorgesehen. Verwenden Sie es nicht als Hauptverbindung zum Datenspeicher, da alle Authentifizierungsprüfungen umgangen werden.

Wenn der Hotspot-Modus aktiv ist, wird die interne Firewall des Gerätes deaktiviert.

Externe Schnittstellen

Der Datenspeicher verfügt über sechs Anschlüsse, neun LEDs und eine Taste am Rand des Geräts:



Klemmen und Tasten

Α	В	С	D		E		F	G
---	---	---	---	--	---	--	---	---

Α	Spannungsversorgung	Ε	RS485 Modbus-Klemmen, für den
	8-24 VDC		Energiezähler, Polarität [- + G]
В	USB-C 5V Eingang (nicht verwenden)	F	USB-A (reserviert für zukünftige
			Verwendung)
С	A/B-Terminals für die	G	RJ45-Ethernet
	Wärmepumpenkommunikation		
D	'Reset' button		

LEDs

А

Am unteren Rand des Datenspeichers befinden sich neun LEDs:







CPU Modul LEDs:

А	CPU-Stromversorgung, leuchtet wenn die Stromversorgung angeschlossen ist			
F	Status der Wi-Fi-Verbindung			
	 Dauerhaft eingeschaltet: Wi-Fi ist mit einem Access Point verbunden 			
	 Dauerhaft ausgeschaltet: Wi-Fi ist inaktiv 			
	 Schnelles Blinken (250 ms): Wi-Fi befindet sich im Hotspot-Modus 			
	Langsames Blinken (1000 ms): Wi-Fi stellt eine Verbindung zu einem Access			
	Point her oder kann keine Verbindung herstellen (überprüfen Sie SSID,			
	Passwort usw.)			
G	 Langsames Blinken (1 Sek.): Webserver-aktiv 			
	 Schnelles Blinken (50 ms): Upgrade aktiv 			
	 Konstant aus oder ein: Webserver ausgefallen 			
Н	Linux-Kernel-Systemtakt (für Diagnosezwecke)			
1	eMMC-Aktivität des Linux-Kernels (zu Diagnosezwecken)			

Modbus-Stromzähler-LED:

E	Blinkt bei Modbus-Kommunikation

Wärmepumpen-Kommunikations LEDs (interne Datenübertragungsanzeigen):

Normaler Betriebsmodus

В	Datenbankspeicheraktivität (wird alle 10 Sekunden aktualisiert) gibt an, dass Daten
	in der Datenbank gespeichert werden.
С	Wärmepumpen-Kommunikationsaktivität (AB-Klemmen)
D	System Takt (Initialisierung abgeschlossen)

Bootloader Modus

B und C	Blinkt abwechselnd alle 500 ms
D	Blinkt alle 500 ms

Schutzkondensator Modus

D	Schnelles Blinken: Schutzkondensator wird entladen, d.h. Spannungsverlust erkannt,
	Abschaltungvorgang ist eingeleitet.
	Langsames Blinken: Schutzkondensator wird aufladen
	Leuchtet dauerhaft: Schutzkondensator bereit

Upgrad<mark>e</mark> in Arbeit

15	
All B, C,	Schnelles Blinken: Übergang in den Bootloader-Modus
and D	

Interne Firewall

Der Datenspeicher blockiert eingehenden Netzwerkverkehr (kabelgebunden oder drahtlos) an allen Ports außer 80 und 443.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie den "Hotspot-Modus" aktivieren, wird die Firewall vorübergehend deaktiviert.

Password Reset

Das Webportal ist passwortgeschützt. Die einzige Möglichkeit es zurückzusetzen ist die Aktivierung des <u>Hotspots</u>.

Sicheres Abschalten

Der Datenspeicher verfügt über einen internen Schutzkondensator, um eine gesicherte Abschaltung zu ermöglichen. Dies dient dazu, bei einem plötzlichen Stromausfall eine Beschädigung der Daten und des Datenspeichers zu verhindern. Wenn sich der Datenspeicher im abgeschalteten Zustand befindet, aktiviert die Schutzkondensator-Steuerung ihn wieder, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Trennen Sie das Gerät für mindestens neunzig Sekunden von der Stromversorgung, um einen fehlgeschlagenen Startvorgang (z. B. im Rahmen eines Software-Upgrade-Fehlers) zu beenden.

Unverschlüsselte Kommunikation

Stellen Sie sicher, dass die Firewall des lokalen Netzwerkrouters entsprechend konfiguriert ist, damit keine TCP/UDP-Ports für unerwünschten Datenverkehr aus dem Internet geöffnet sind. Auf Wunsch ist es möglich, sich über HTTPS mit dem Datenspeicher zu verbinden (https://<Gerätename>.local). Wechseln Sie zu http://<Gerätename>.local/security.html, um TLS/SSL/HTTPS-Zertifikate zu verwalten.

Ersetzen Sie <Gerätename> durch den tatsächlichen Namen, der im Datenspeicher konfiguriert ist.

Beschreibungen zur Verwendung von Zertifikaten etc. ist nicht Gegenstand dieses Handbuchs.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Startseite -Anzeigen mit Lücken oder Strichen ""	Keine anzuzeigenden Daten	Überprüfen Sie die Verkabelung der Kommunikationsleitungen des Stromzählers und der Wärmepumpe.
Datenspeicher reagiert nicht	Fehlgeschlagener Upgrade- Prozess	Vollständiges Aus- und Wiedereinschalten, d. h. Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie vier Minuten oder bis alle LEDs aus sind, und schließen Sie dann die Stromversorgung wieder an.
Zugriff auf Datenspeicher nicht möglich	Vom Netzwerk getrennt	Überprüfen Sie das Ethernet-Kabel oder die Wi-Fi-SSID und das Passwort.

Microtrol Ltd 16 Elgar Business Centre Moseley Road Hallow Worcester WR2 6NJ UK

Website: <u>www.microtrol.co.uk</u>

Email: sales@microtrol.co.uk